



Tillämpningsbestämmelser vid lågspänningsöverföring

Allmänt

Engångsavgift utgår för varje ny leveranspunkt och vid höjning av servissäkring för befintliga leveranser.

Leveranspunkten är

- vid luftledningsservis, servsens fäste i husvägg (isolator, skruvögla eller motsvarande)
- vid nedledare till kundens mätarskåp i stolpe, i anslutningsplinten, i skåpet eller
- vid jordkabelservis, anslutningsplinten i kundens serviscentral.

Elanläggningar före leveranspunkten ägs och underhålls av Nässjö Affärsverk Elnät AB (nedan benämnt NAV Elnät).

Engångsavgiften består av

- en anslutningsavgift som skall täcka en del av kostnaden för det gemensamma lokala distributionsnätet för flera kunder
- en servisavgift som skall täcka en del av kostnaden för serviskabeln.

Leveranspunkt, servislednings läge och behövlig servissäkring bestäms i samråd mellan kund och NAV Elnät.

Avgiftsberäkning

För en tillfällig leverans tas en engångsavgift ut, som motsvarar hela kostnaden för behövt nytt distributionsnät med servis och för demontaget minskad med värdet av returnerad materiel. För tillfälliga leveranser till byggarbetsplatser och dylikt debiteras avgifter enligt prislista "Elnät Lågspänning Korttid", gällande prislista finns på vår webbplats.

För permanenta leveranser har engångsavgifterna standardiserats till servissäkringens storlek enligt "Engångsavgifter".

För elnätsavtal anslutna till en gemensam servis utgår engångsavgift efter säkringen för gemensamma servisen. Om NAV Elnät lägger separata serviser till radhus, kedjehus eller dylikt debiteras engångsavgift för varje leveranspunkt.

I servisavgiften ingår servisledning med förläggning och anslutning i leveranspunkten. Schaktning inom tomtgräns ombesörjs av byggherren. Elinstallatör håller med kabelrör med slät insida och ansvarar för förläggning.

Överstiger de verkliga anläggningskostnaderna kostnadstaket enligt "**Engångsavgifter**" debiteras en tilläggsavgift, som utgör skillnaden mellan den verkliga kostnaden och kostnadstaket.

Vid endast ett elnätavtal på en servis som kräver större säkring än 315 A kan högspänningsleverans bli aktuell.

Ändring av servissäkring

Vid ökning av servissäkring, som kräver utbyte av befintlig serviskabel, debiteras ny servisavgift och aktuell skillnad mellan anslutningsavgiften för den nya och gamla säkringen. Kan ökningen av servissäkring ske på befintlig serviskabel debiteras endast anslutningsavgift enligt ovan.

Åtgärder på servis

Orsakar eller begär kund eller fastighetsägare någon åtgärd på befintlig serviskabel, debiterar NAV Elnät kostnaden för åtgärden. Dock debiteras högst normal servisavgift för aktuell anslutning för serviskabel.

Frånkoppling - återkoppling

För servisledning, som frånkopplats på grund av att en leverans upphört för viss tid, betalar beställaren fortlöpande 16 A säkringsavgift. Eventuellt debiteras upplupna aktuella säkringsavgifter vid återinkoppling. Beställarens avgifter enligt ovan får uppgå till belopp motsvarande högst ny engångsavgift för aktuell servissäkring.

NAV Elnät tar ut självkostnad för återinkoppling. NAV Elnät kan begära besiktning av beställarens elanläggningar före inkopplingen, varvid eventuella brister i anläggningen skall tillrättas före återinkopplingen.

Betalning

Engångsavgift betalas normalt av fastighetsägaren. Engångsavgift är i princip knuten till fastighet eller anläggning. Byte av ägare eller innehavare föranleder alltså ej att ny engångsavgift erläggs. Beställs servis och erläggs engångsavgift av annan än fastighetsägaren, bör fastighetsägaren skriftligen lämna tillstånd till förläggning av servisledningen inom sin fastighet.

Innan arbetet med en servisledning påbörjas, bör NAV Elnät ha träffat ett bindande elnätavtal med beställaren.

NAV Elnät har rätt att begära, att engångsavgift erläggs innan elleverans påbörjas. Erlagd engångsavgift eller del därav återbetalas ej då elnätavtalet upphör.

Tillämpningsbestämmelser vid högspänningsöverföring

Allmänt

I tillämpliga delar gäller samma villkor som vid lågspänningsöverföring. Engångsavgift utgår för varje nyanslutning och vid höjning av ansluten transformatoreffekt enligt "**Engångsavgifter**".

För NAV Elnäts behov ska högspänningsställverk innehålla 2 st inkommande fack med lastfrånskiljare och mätfack.

Leveranspunkten är vid kabelanslutningen i respektive inkommandefack.

Spännings- och strömtransformatorer tillhandahålls eller bekostas av NAV Elnät.

Om enkel kabellängd inom tomtgräns överstiger 50 meter erläggs en avgift som motsvarar NAV Elnäts självkostnader för kabel och förläggning.

Ökning av ansluten effekt

Vid ökning av ansluten effekt erläggs för tillkommande effekt endast den vid anslutningstillfället aktuella avgiften i kr/kVA.

Åtgärder på servis

Orsakar eller begär kund eller fastighetsägare någon åtgärd på befintlig serviskabel debiterar NAV Elnät självkostnad för åtgärden.